


Návod k audiovizuální technice v hale H1

1. zapnout hlavní vypínač (1)
 2. zapnout koncový zesilovač (2)
 - pokud chcete používat MP3/CD přehrávač, zapněte tlačítko (3)
 - pokud chcete používat mikrofony, zapněte tlačítko (4)
- Mikrofony se nachází v kufříku v dolní části skříně.**

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2

Zapnutí
mikrofonu
směrem k
hlavici



Nastavení hlasitosti:

- Číslo 1 ... mikrofon číslo 1 (ozn. zespeda)
- Číslo 2 ... mikrofon číslo 2 (ozn. zespeda)
- Číslo 3 ... MP3/CD přehrávač

Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019