


## Návod k audiovizuální technice v hale H2

1. zapnout hlavní vypínač REPRO – viz obrázek číslo 1
2. pro použití projekce zapojit do notebooku kabel VGA nebo HDMI – viz obrázek číslo 2
3. pro použití CD přehrávače zapnout CD přehrávač a nastavit úroveň na mixpultu – viz obrázek číslo 3
4. pro použití mikrofону zapnout přijímač a bezdrátový mikrofón – viz obrázek číslo 4 a 5

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Obrázek číslo 5



Zde  
zapnout

Obrázek číslo 4



Zde  
zapnout

### Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacíkar	724 106 780,	linka 3019