


## Návod k audiovizuální technice pro halu H3

1. zapnout koncový zesilovač pomocí dálkového ovladače – viz obrázek číslo 1 (1).  
Na jeho displeji musí být zobrazeno In 1.
2. zapnout mixpult (2)
3. v případě použití DVD přehrávače jej zapnout (3)
4. v případě použití bezdrátového mikrofonu zapněte přijímač (4)
5. v případě použití televize a notebooku připojte volný HDMI kabel (5)
6. při použití MP3 z USB flash disk připojte do mixpultu a držte se návodu na něm
7. pro regulaci hlasitosti použijte posuvné regulátory (6)

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2



### Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019