


Stručné informace k AV technice na J119

Interaktivní tabule se zapíná/vypíná otočným knoflíkem u jednoho z reproduktorů.

Počítač se zapíná vypínačem shora počítačové skříně v pravé části.

Projektor se zapíná/vypíná dálkovým ovladačem obdobně jako televize.

Vizualizér se zapíná/vypíná dlouhým stiskem tlačítka 

V případě, že chcete připojit notebook, stačí zapojit příslušné konektory (VGA, USB, event. zvuk) do notebooku. Pokud chcete přepínat projektor mezi PC a notebookem, stiskněte 2x klávesu ScrollLock na klávesnici stolního počítače.

Pokud obraz na interaktivní tabuli není, je nutné přepnout vizualizér do režimu PC nebo jej dlouhým stisknutím tlačítka  vypnout.

Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019