


Návod na ovládání AV techniky v učebně J217


Stropní dataprojektor (funguje s počítačem v učebně)

- dálkovým ovladačem zapnout stropní dataprojektor, zapnout počítač
- není-li na projektoru obraz, stiskněte tlačítko **VGA** na dálkovém ovladači
- zapnutí zvukového doprovodu pomocí dálkového ovladače *CleverAudio* – viz obrázek

Stropní dataprojektor s vlastním notebookem

- dálkovým ovladačem zapnout stropní dataprojektor
- k notebooku připojit HDMI kabel. Dále je nutné mít aktivní grafický výstup na Vašem notebooku, obvykle FN+nějaké Fx dle výrobce), event.  + P
- stiskněte tlačítko **HDMI** na dálkovém ovladači

Interaktivní tabule s vlastním notebookem

- zapnout interaktivní tabuli do zásuvky vpravo vedle pultu
- dálkovým ovladačem zapnout dataprojektor interaktivní tabule
- k notebooku připojit HDMI kabel k dataprojektoru. Dále je nutné mít aktivní grafický výstup na Vašem notebooku, obvykle FN+nějaké číslo dle výrobce), event.  + P
- stiskněte tlačítko **HDMI** na dálkovém ovladači



Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019