

## Návod k audiovizuální technice na učebně J340

Ovládání pláten, světel a žaluzií (stranově z pohledu studentů):



Při stisknutí příslušného tlačítka osvětlení se světla zapnou, resp. vypnou a při držení tlačítka světla plynule mění jas. Spínače osvětlení jsou ještě u vstupu do učebny.

Ovladač pro levý projektor:



Ovladač pro pravý projektor:



Přepínání mezi počítačem a notebookem

1 – vždy zapnuto při použití počítače

2 – platí pro připojení notebooku



Pro externí zdroj (notebook, ...)

konektor VGA – je nutné mít stolní PC zapnutý a přepnout na přepínači viz obrázek

konektor HDMI – stolní PC není nutné mít zapnuté a obraz se objeví po přepnutí tlačítka HDMI na dálkovém ovladači pro pravý projektor.



## Nejčastější závady a problémy

**Nefunguje levá projekce** – přepnout přepínač do polohy 1 a pokud problém trvá, na (světlém) dálkovém ovladači pro levý projektor stisknout tlačítko Computer

**Nefunguje pravá projekce** – na (černém) dálkovém ovladači pro pravý projektor stisknout tlačítko HDMI.

**Nefunguje mikrofon** – zkuste vyměnit baterie za náhradní obvykle leží na horní polici u vypínačů

## Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019